⚠ 安全に関するご注意

（一般）

- 設置される場所、使用される装置に必要な安全規制を遵守してください。
  （労働安全衛生規則、電気設備技術基準、建築基準法など）
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  取扱説明書がお手元にないときは、お求めの販売店もしくは当社営業部門へご請求ください。
  取扱説明書は、必ず最終ご使用になるお客さまのお手元まで届くようにしてください。

（選定）

- 使用環境および用途に適した商品をお選びください。
- 人員輸送装置や昇降装置に使用される場合は、装置側に安全のための保護装置を設けてください。
- 爆発性雰囲気中では、防爆形モータを使用してください。また、防爆形モータは危険場所に適合した仕様のモータを使用してください。
- 防爆形モータをインバータで駆動する場合、モータとインバータは1:1の組み合わせで認可されています。必ず表示された専用のインバータで運転してください。また、インバータ本体は非防爆構造ですので、必ず爆発性ガスのない場所に設置してください。
- 400V級インバータでモータを駆動する場合、配線等設置状況により、高いサージ電圧が発生する場合があります。本モータのサージ電圧耐量は、ピーク電圧1250Vです。（立上り時間0.1μs以上）これを超える恐れのある場合は、フィルターやリアクトルをインバータ、モータ間へ設置してください。

環境・省エネに貢献する

株式会社 日立産機システム

お問い合わせ営業窓口

本社 営業統括本部	〒101-0022	東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）	TEL（03）4345-6041（ダイヤル）
北海道支社	〒063-0814	札幌市西区琴似四条一丁目1番30号	TEL（011）611-1224（ダイヤル）
東北支社	〒985-0843	多賀城市明月二丁目3番2号	TEL（022）364-2710（代表）
福島支店	〒963-8041	郡山市富田町字町西32番2	TEL（024）961-0500（代表）
関東支社	〒101-0022	東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）	TEL（03）4345-6051（ダイヤル）
新潟支店	〒950-0892	新潟市東区寺山二丁目1番5号	TEL（025）274-6914（代表）
横浜支店	〒223-0057	横浜市港北区新羽町760番1号	TEL（045）540-2731（代表）
甲信支店	〒392-0012	諏訪市大字四賀2408番2	TEL（0266）56-6222（代表）
西東京支店	〒192-0033	東京都八王子市高倉町21番7号	TEL（042）660-1078（代表）
茨城支店	〒312-0063	ひたちなか市田彦字二本松1646番2	TEL（029）273-7424（代表）
北陸支社	〒939-8205	富山市新根塚町一丁目4番43号	TEL（076）420-5711（代表）
中部支社	〒456-8544	名古屋市熱田区桜田町16番17号	TEL（052）884-5824（ダイヤル）
静岡支店	〒417-0034	富士市津田261番18号	TEL（0545）55-3260（代表）
関西支社	〒660-0806	尼崎市金楽寺町一丁目2番1号	TEL（06）4868-1225（ダイヤル）
京滋支店	〒601-8141	京都市南区上鳥羽卯ノ花62番地	TEL（075）661-1081（代表）
中国支社	〒735-0029	安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号	TEL（082）282-8112（代表）
山口支店	〒747-0822	防府市勝間三丁目9番17号	TEL（0835）23-7705（代表）
四国支社	〒761-8012	高松市香西本町142番地5	TEL（087）882-1192（ダイヤル）
九州支社	〒812-0051	福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号	TEL（092）651-0141（ダイヤル）
ソリューション・サービス統括本部 情報ソリューション部	〒101-0022	東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）	TEL（03）4345-6025（ダイヤル）
事業統括本部 国際営業部	〒101-0022	東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）	TEL（03）4345-6063（ダイヤル）

全国サービスステーション・ネットワーク

北海道地区
北海道（011）611-4121
東北地区
東北（022）364-4121
福島（024）961-0500
秋田（018）846-9933
八戸（0178）41-2711
関東・甲信越地区
新潟（025）274-6914
栃木（0285）25-3536
茨城（029）273-7424
筑波（029）826-5851
甲信（0266）56-6222
高崎（027）377-9902
東京（047）451-3111
東京（03）5245-0358
埼玉（048）728-8521
西東京（042）660-1078
横浜（045）540-2731
北陸地区
北陸（076）420-5411
中部地区
中部（052）884-5812
静岡（0545）55-3260
近畿地区
大阪（06）4868-1215
京都（075）661-1081
滋賀（0748）46-6606
神戸（078）681-3811
姫路（079）234-9571
中国地区
中国（082）282-8111
岡山（086）263-3022
山口（0835）23-7705
山陰（0854）22-5552
四国地区
四国（087）882-1212
九州地区
九州（092）651-0131
北九州（093）582-1175
南九州（099）260-2818

http://www.hitachi-ies.co.jp

信用と行き届いたサービスの当社へ

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SM-471Q　2010.5
Printed in Japan(H)